SNARK

SN-3
(Guitar)

SN-4
(All Instrument)

TUNER INSTRUCTIONS

取扱説明書・保証書

チューナー機能について

SNARK

SNARKクリップチューナーをお買上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書に記載されている機能、操作手順、注意点をよくお読みの上、正しくご使用頂けます様にお願い致します。

それでは、最初にSN-3とSN-4のチューナー機能についてご説明致します。

SN-3はギターにマッチした周波数に設定しており、SN-4はさらに広範囲な周波数を感知できるように設定されています。そのため、SN-4はギターだけでは無く幅広い楽器全般のチューナーとして使用が可能です。

どちらもクロマチックチューナーで、どちらも1/4インチのインプットジャックとマイクセンサーが内蔵されており、実音を感知する事ができます。

作動方法及びピッチキャリブレーション

チューナー・ディスプレイ本体のパワー・スイッチを押すことでチューナーが作動します。

SNARKチューナーはA=440Hzに基準設定されていますが、ピッチキャリブレーション・スイッチを押し、ピッチダウン＆♭・スイッチとピッチアップ・スイッチを押し操作することで、A=415～466Hzの間で基準ピッチを変えることが可能です。基準ピッチを変えた後、A=440Hzに戻したい時はパワー・スイッチを押すと元に戻ります。

尚、パワー・スイッチを操作した時点で基準のA=440Hzに戻りますので、基準ピッチを変更したい場合はその都度設定をおこなって下さい。

チューニング方法

ピッチの設定が終わりましたら、チューニングしたいギターの弦やその他の楽器を弾くとチューナー・ディスプレイにその時の音名と高低が表示されます。例としてギターの5弦をチューニングしたい場合、音名をAと表示されるようにギターのチューニングマシンを調節してゆき、チューナー・ディスプレイの表示が赤の表示の範囲では♭、黄色の範囲では♯を示していますので、チューナーディスプレイの表示がセンターの位置(時計の12時の位置)に止まるように微調整をおこなって下さい。

他の弦も同じ要領で繰り返しチューニングを行います。尚、SNARKチューナーはクロマチックチューナーですので、ギターの変則チューニングやギターに関わらずさまざまな楽器のチューニングがおこなえます。

トランスポーズ機能

ギターにカポを使用するプレイヤーは便利な機能です。通常、ギターの1フレットの位置へカポを装着しチューニングをおこなう場合、開放弦の状態から半音上がったチューナー表示でチューニングする必要がありました。
(例：開放=E/1フレットへカポ=F)。

SNARKではピッチダウン＆♭・スイッチを押すことにより、トランスポーズ機能が作動し1フレットへカポを装着した場合でも開放と同じEの表示でチューニングすることが可能です。このトランスポーズ機能はピッチダウン＆♭・スイッチを1回押すごとに半音ずつチューナー・ディスプレイの音名表示が実音より下がった表示となり、4回まで押して同様の操作、設定が可能です。
(例：開放=E/4フレットへカポを装着してもチューナー表示はEのままでチューニングが可能)。

トランスポーズ機能を作動させた時、ピッチダウン＆♭・スイッチを1回から4回まで押すごとに、チューナー・ディスプレイに♭マークが1個から4個まで表示され機能の状態が分かるようになっています。

機能を解除したい時はピッチダウン＆♭・スイッチを続けて5回押しチューナー・ディスプレイに♭マークが出ない状態にするか、パワー・スイッチで電源をOFFにすると解除できます。

※トランスポーズ機能を使用している時にはピッチキャリブレーションはキャンセルされます。よって基準音はA=440Hzのみになります。

タップテンポ/メトロノーム機能

SNARKクリップチューナーには簡易メトロノーム機能が搭載されています。

パワー・スイッチで電源をONにしTAP/METスイッチを押せばチューナー機能からメトロノーム機能に移行します。この時、チューナー・ディスプレイにテンポ表示と共にハートマークが点滅し簡易メトロノームになります。

テンポを変えるにはピッチダウン＆♭・スイッチとピッチアップ・スイッチを押すことで遅く、早くが調節できます。

またTAP/METスイッチをお好みの速さで複数回押すことでテンポを変えることができます。この機能を解除したい時はパワー・スイッチを押すことでチューナー機能へ戻ります。

※メトロノーム機能は4拍子のみになります。

トーンジェネレーター機能 (A=440Hzのみ)

次の音階、C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, Bを演奏する時にはチューナーの上隅にあるTONEボタンを押します。その後に、UPもしくはピッチダウン＆♭・スイッチを押し、上昇・下降順に音階を演奏して下さい。
この機能を解除したい時は本体表面のパワー・スイッチを押して下さい。

パワーセーブ機能

電池の消耗を極力防ぐため、パワー・スイッチでONにしている場合でも5秒間無音の状態が続いた時、チューナー・ディスプレイの表示が暗くなります。この状態から音を感知した時点で通常の表示に戻ります。
また、2分間無音の状態が続いた場合は自動的に電源がOFFとなります。

バッテリー交換

SNARKチューナーは単4電池(1.5V)×2個で動作しています。

交換する際は本体電池収納部を開いて頂き、電池の＋が電池収納部内の図と同じ向きにセットされるようにして古い電池から新しい電池へ交換して下さい。

SNARK日本輸入代理店
キクタニミュージック株式会社
〒488-0054 愛知県尾張旭市稲葉町2-120-1
TEL (0561) 53-3007 (代)